

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1 | APLICACIÓN | 3 |
| 2 | DESCRIPCIÓN (FIG. 1-2) | 3 |
| 3 | LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE | 3 |
| 4 | SÍMBOLOS | 4 |
| 5 | ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD | 4 |
| 5.1 | <i>Zona de trabajo</i> | 4 |
| 5.2 | <i>Seguridad eléctrica</i> | 4 |
| 5.3 | <i>Seguridad para las personas</i> | 5 |
| 5.4 | <i>Uso y cuidados de las herramientas eléctricas</i> | 5 |
| 5.5 | <i>Servicio</i> | 5 |
| 6 | CONSEJOS SUPLEMENTARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD | 6 |
| 6.1 | <i>Conexión eléctrica</i> | 6 |
| 7 | ENSAMBLAJE | 7 |
| 7.1 | <i>Fijación y cambio del disco de lijado (Fig. 3)</i> | 7 |
| 7.2 | <i>Árbol de extensión (Fig. 4)</i> | 7 |
| 7.3 | <i>Aspiración del polvo (Fig. 5)</i> | 7 |
| 7.4 | <i>Herramienta estándar / control de flujo de aire (Fig. 6)</i> | 7 |
| 8 | UTILIZACIÓN | 8 |
| 8.1 | <i>Arranque y parada de la herramienta</i> | 8 |
| 8.2 | <i>Encendido y apagado de la máquina</i> | 8 |
| 8.3 | <i>Ajuste de la velocidad de rotación</i> | 8 |
| 8.4 | <i>Para instalar el disco de papel de lija</i> | 8 |
| 8.5 | <i>Para reemplazar el gancho y la almohadilla de esponja de bucle (8)</i> | 8 |
| 8.6 | <i>Cómo utilizar la herramienta</i> | 8 |
| 9 | OPERACIONES DE LIJADO | 8 |
| 10 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | 9 |
| 10.1 | <i>Mantenga limpia la herramienta</i> | 9 |
| 11 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 9 |
| 12 | RUIDO | 9 |

| | | |
|----|----------------------------------|----|
| 13 | GARANTÍA | 10 |
| 14 | MEDIO AMBIENTE | 10 |
| 15 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD | 11 |

LIJADORA PARA PANELES DE YESO 710 W POWX04761

1 APLICACIÓN

La lijadora para paneles de yeso está diseñada para lijar de paredes y techos hechos de paneles de yeso o yeso. La lijadora proporciona un acabado superior y es más rápida que los métodos convencionales para los trabajos en nuevas construcciones y obras de renovación. Está diseñada para trabajar en asociación con una aspiradora para un mínimo de polvo y obtener mejores resultados de lijado. La cabeza de lijado rotativa permite excelentes resultados en un mínimo tiempo y poco esfuerzo. No está diseñada para un uso comercial.



¡ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2 DESCRIPCIÓN (FIG. 1-2)

1. Tubo extensible
2. Cubierta de la placa de lijado
3. Manguera de drenaje extensible
4. Interruptor de encendido/apagado (ON/OFF)
5. Cable de alimentación
6. Botón de extensión
7. Papel de lija
8. Gancho y almohadilla de esponja de bucle
9. Cerdas de las escobillas
10. Montura de bayoneta de la manguera de la aspiradora
11. Rueda de ajuste de la velocidad
12. Herramienta estándar / control de flujo de aire

3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

- Retirar todos los componentes del embalaje.
- Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere).
- Verificar que el contenido del paquete esté completo.
- Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
- Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos.



CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

Fig. 3







- | | |
|--|---|
| 1 x lijadora para paneles de yeso | 1 x llave hexagonal |
| 1 x manual | 2 x montura de bayoneta de la manguera de la aspiradora (35mm/47mm) |
| 6 x unidades de papel de lija (grano 60, 80, 120, 150, 180, 240) | 1 x Herramienta estándar 38mm |
| 1 x manguera de aspiradora extensible | |



En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en contacto con el vendedor.

4 SÍMBOLOS

En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos:

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Use siempre una máscara de protección contra el polvo. |  | Usar siempre gafas de seguridad. |
|  | Indica un riesgo de lesiones personales o de daños a la herramienta. |  | Lea este manual antes de utilizar la herramienta. |
|  | De conformidad con las normas esenciales en materia de seguridad de las directivas europeas aplicables. |  | Clase II - La máquina tiene un doble aislamiento; no se necesita un hilo de puesta a tierra. |

5 ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias en materia de seguridad. El incumplimiento de las consignas contenidas en las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones corporales graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones para poderlas consultar en el futuro. El término “herramienta eléctrica” utilizado en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica (con cable) alimentada desde la red eléctrica o a la herramienta eléctrica (sin cable) alimentada por una batería.

5.1 Zona de trabajo

- Mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada. Las zonas desordenadas y poco iluminadas favorecen los accidentes de trabajo.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas potencialmente explosivas, así como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas provocan chispas que pueden inflamar polvos o humos.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas mientras utilice la herramienta eléctrica. El distraerse puede hacerle perder el control de la máquina.

5.2 Seguridad eléctrica

- La tensión de alimentación debe corresponder a aquella la indicada en la placa de características.
- El enchufe de la máquina debe encajar en la toma de corriente. No se debe modificar de manera alguna el enchufe. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas puestas a tierra. El uso de enchufes no modificados y de tomas de corriente adecuadas reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evite el contacto físico con superficies puestas a tierra como tubos, radiadores, hornos y refrigeradores. Si su cuerpo está conectado a tierra, el riesgo una descarga eléctrica es mayor.
- Evite exponer las herramientas eléctricas a la lluvia y la humedad. La penetración de agua en los aparatos eléctricos aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
- No dañe el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o piezas en movimiento. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- Cuando trabaje con una herramienta eléctrica al exterior, utilice un cable prolongador apto para una utilización al exterior. Este tipo de cable reduce el riesgo de una descarga eléctrica mortal.
- Si se debe utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de tal dispositivo reduce el riesgo de descargas eléctricas.

5.3 Seguridad para las personas

- Esté atento. Concéntrense en el trabajo que esté realizando y utilice las herramientas eléctricas con sensatez. No utilice el aparato cuando esté cansado o bajo los efectos de narcóticos, alcohol o fármacos. Un momento de inatención mientras se utiliza una herramienta eléctrica puede provocar graves lesiones corporales.
- Utilice equipo de seguridad. Lleve siempre gafas de protección. Un equipo de seguridad adecuado tal como una máscara contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o auriculares de protección reducirá el riesgo de lesiones personales.
- Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegúrese que el interruptor esté apagado antes de enchufar la herramienta. Llevar una herramienta eléctrica con el dedo puesto en el interruptor o bien, conectar una herramienta eléctrica cuando el interruptor está en posición de encendido favorece los accidentes.
- Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave que quede en una pieza móvil de la herramienta puede provocar lesiones corporales.
- No se sobrestime. Mantenga siempre un apoyo firme con los pies. Esto permitirá un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Lleve ropa adecuada. No lleve ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las piezas en movimiento. La ropa holgada, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas en movimiento.
- Si se proporciona dispositivos para conectar equipos de extracción y recolección de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y utilizados de manera correcta. El uso de este tipo de equipos puede reducir los riesgos debidos al polvo.

5.4 Uso y cuidados de las herramientas eléctricas

- No fuerce la herramienta. Utilice para su trabajo la herramienta eléctrica adecuada. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y de manera más segura, al ritmo para el que ésta ha sido diseñada.
- No utilice ninguna herramienta eléctrica, cuyo interruptor esté defectuoso. Una herramienta eléctrica que no se pueda encender y apagar es peligrosa y se le debe reparar.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar un ajuste cualquiera en la herramienta, de cambiar accesorios o de guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventiva reducen el riesgo de puesta en marcha accidental de la herramienta.
- Guarde las herramientas que utilice fuera del alcance de los niños. No permita que una persona no familiarizada con estas instrucciones utilice la herramienta. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de una persona no capacitada.
- Mantenimiento. Verifique la alineación o la unión de las piezas móviles, la ausencia de piezas y cualquier otra situación que pudiere afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta estuviere dañada, hágala reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes se deben a falta de mantenimiento.
- Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Unas herramientas de corte en buen estado y afiladas son más fáciles de manejar y se agarrotan menos.
- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, la herramienta de corte, etc. de conformidad con estas instrucciones y como se indica para cada tipo de herramienta. Tenga en cuenta siempre las condiciones de trabajo y el trabajo en sí. El uso inadecuado de las herramientas eléctricas puede conducir a situaciones peligrosas.

5.5 Servicio

- Las intervenciones de servicio en su herramienta eléctrica deben ser efectuadas por personas cualificadas que utilicen únicamente piezas de repuesto estándar. De esta manera, se cumplirá con las normas de seguridad necesarias.

6 CONSEJOS SUPLEMENTARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

- Mantenga siempre las manos lejos de área en que gira la cabeza de lijado.
- La respiración prolongada de polvo de lijado de paneles de yeso puede afectar la función respiratoria:
 - Utilice siempre una aspiradora con una bolsa aprobada para el polvo de yeso
 - Utilice siempre un aparato de respiración aprobado para polvo y niebla
- Lijar pintura a base de plomo es muy tóxico y no se le debe intentar. Sólo se permite a profesionales con formación especial y equipo para realizar esta tarea.
- Mantener siempre un apoyo adecuado y un buen equilibrio. No exagere. Utilice un andamio adecuado.
- Al trabajar, utilice un equipo de seguridad adecuado.
- Importante: después de terminar la operación de lijado, apague el interruptor y espere a que se detenga completamente la cabeza de lijado antes de dejar la herramienta.
- Nunca utilice la herramienta en un área con sólidos, líquidos o gases inflamables. Las chispas del conmutador o de las escobillas de carbón pueden provocar incendio o explosión.
- Existen ciertas aplicaciones para las que se ha diseñado esta herramienta. El fabricante recomienda vivamente no modificar ni utilizar esta herramienta en cualquier otro uso que no sea aquel para el cual ha sido diseñada.
- Mantener siempre un apoyo adecuado y un buen equilibrio. Una pérdida de control puede causar lesiones personales.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de la zona de trabajo de la máquina. Lleve siempre el cable detrás de usted.
- Apague inmediatamente la máquina en caso de vibraciones inusuales u otra disfunción. Verifique que la máquina para encontrar la causa.
- El polvo que resulta del trabajo efectuado con esta herramienta puede ser perjudicial para la salud. Utilice un dispositivo de absorción de polvo, una máscara de protección adecuada contra el polvo y elimine el polvo depositado con una aspiradora.
- No trabaje con materiales que contengan amianto (material considerado como cancerígeno).
- El polvo de este material, al igual que las pinturas con plomo, algunas especies de madera, minerales y metales puede ser perjudicial (el contacto o la inhalación del polvo puede causar al operador o a los espectadores reacciones alérgicas y/o enfermedades de las vías respiratorias); use una máscara antipolvo y trabaje con un dispositivo de extracción de polvo cuando se pueda conectar.
- Algunos tipos de polvo están clasificados como cancerígenos (tales como el polvo de roble o de haya), especialmente en combinación con aditivos para el acondicionamiento de la madera; use una máscara antipolvo y trabaje con un dispositivo de extracción de polvo cuando se pueda conectar.
- Para los materiales con los que se desea trabajar, cumpla con los requisitos nacionales en materia de polvo.

6.1 Conexión eléctrica

La tensión de la red corresponder a la tensión indicada en la placa de la herramienta. En ninguna circunstancia se debe utilizar la herramienta cuando el cable de alimentación esté dañado. Un cable dañado debe ser reemplazado inmediatamente por un centro autorizado de servicio al cliente. No intente reparar por sí mismo el cable dañado. El uso de cables de alimentación dañados puede provocar una descarga eléctrica.

7 ENSAMBLAJE

7.1 Fijación y cambio del disco de lijado (Fig. 3)

- Inserte la llave hexagonal (tamaño 5) en el tornillo con tuerca hexagonal del bloque de lijado.
- Mantenga firmemente la almohadilla de lijado y gire después la llave en sentido antihorario para desmontar la almohadilla.
- Coloque el disco de lijado en el centro de la almohadilla y presione sobre los orificios del disco para que queden alineados con los orificios de extracción de la almohadilla.
- Solamente para la almohadilla de lijado redonda: haga una prueba para verificar que el disco de lijado esté fijada en el centro.



Advertencia: Instale en la máquina sólo la almohadilla de lijado especificada. Para garantizar una prestación óptima, la máquina debe funcionar a una velocidad ligeramente inferior durante varios minutos para que la superficie de almohadilla abrasiva se adapte perfectamente a la superficie de sellado. Durante este proceso, saldrán partículas de espuma blanca de la cabeza de lijado. Sin embargo, esto no daña la máquina.

7.2 Árbol de extensión (Fig. 4)

- Utilice el árbol de extensión (O) de acuerdo con la operación prevista para una superficie de trabajo más alta.
- Afloje el manguito en la salida de extracción de polvo (N) del eje superior (J). No quite el manguito de la salida.
- Alinee la empuñadura trasera (O₁) con la empuñadura principal e inserte el manguito (O₃) en el árbol de extensión (O) en la salida (N) con un movimiento giratorio hasta el tope.
- Ajuste la longitud del eje de extensión (O) si fuere necesario. Preste atención a la marca "máx. 1,65 m" en el eje de extensión. Apriete el manguito (N) después de ensamblar / ajustar el eje de extensión.

7.3 Aspiración del polvo (Fig. 5)

- Afloje el botón de bloqueo para ajustar la longitud (N) girando en la dirección del símbolo de desbloqueo situado en la empuñadura de la herramienta.
- Inserte la manguera de aspiración (P) en el extremo de la empuñadura de la herramienta, como ilustrado.
- Apriete el botón de bloqueo para el ajuste de la longitud (N) girando en la dirección del símbolo de bloqueo situado en la empuñadura de la herramienta.
- Conecte la manguera de aspiración con el adaptador de Ø 47 mm (P4) directamente a una aspiradora industrial (primero retire la manguera de la aspiradora).
- También se puede conectar la manguera de aspiración con uno de los 2 adaptadores a una aspiradora industrial sin retirar la manguera de la aspiradora.

7.4 Herramienta estándar / control de flujo de aire (Fig. 6)

- La empuñadura de la herramienta (P1) evita que la manguera se dañe al dejar la herramienta de un lado durante el descanso en el trabajo.
- Controle el flujo de aire deslizando el anillo de ajuste de la potencia de aspiración (P3) sobre la abertura del conector de la herramienta (P2).
- La potencia de aspiración está en su nivel más bajo cuando la abertura está enteramente visible.



ADVERTENCIA: El no usar una bolsa de polvo aprobada en la aspiradora aumentará el nivel de polvo en el aire en el aire del área de trabajo. La exposición prolongada al polvo puede constituir un peligro respiratorio.

8 UTILIZACIÓN

8.1 *Arranque y parada de la herramienta*

Asegúrese que la tensión del circuito de alimentación sea la misma indicada en la placa de especificaciones de la máquina y que el interruptor (4) esté en posición "OFF" antes de conectar la herramienta al circuito alimentación.

8.2 *Encendido y apagado de la máquina*

Apague/encienda la lijadora para paneles de yeso con el interruptor.

8.3 *Ajuste de la velocidad de rotación*

La velocidad de la máquina varía para adaptarse a diferentes tareas. Se puede ajustar de 600 min⁻¹ a 1500 min⁻¹ mediante la rueda (11). Gire en sentido antihorario para aumentar la velocidad y en sentido horario para disminuir la velocidad. En general, se debe utilizar la velocidad más alta para un retiro rápido y la velocidad más baja para un control más preciso.

8.4 *Para instalar el disco de papel de lija*

- Desenchufe la máquina.
- Despegue el disco de papel de lija desgastado (7), dejando la almohadilla de soporte de esponja en su lugar.
- Coloque cuidadosamente el nuevo disco de papel de lija, presione en su lugar. El gancho y el respaldo de bucle lo mantendrán de manera segura.

8.5 *Para reemplazar el gancho y la almohadilla de esponja de bucle (8)*

La almohadilla de esponja debe estar perfectamente plana para obtener buenos resultados de lijado. Si está defectuosa o deformada, el lijado será muy desigual. Reemplazar siempre si estuviere dañada.

8.6 *Cómo utilizar la herramienta*

El control efectivo de esta potente máquina requiere dos manos para un máximo de seguridad y control.

Es de vital importancia para mantener a veces un apoyo estable, especialmente cuando se está en un andamio o en zancos.

9 OPERACIONES DE LIJADO

- Una vez que la máquina y la aspiradora estén ajustadas y que todas las medidas y equipos de seguridad estén en su sitio, empezar por encender la aspiradora y después la máquina. (Si se está utilizando una aspiradora con conmutación integrada, simplemente encienda la máquina).
- Inicie el lijado y establezca cuidadosamente el contacto con la superficie de trabajo, lo más ligeramente posible y lo suficiente para mantener la cabeza de lijado plana sobre la superficie.
- La viga en la cabeza de lijado permite al disco de lijado (7) seguir los contornos de la superficie de trabajo.
- La mejor técnica consiste en utilizar barridos superpuestos y mantener la cabeza en constante movimiento. Nunca se debe permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar o habrá marcas de remolino. Con la experiencia será muy fácil obtener excelentes resultados.



NOTA: Asegúrese que el papel de lija (7) que esté utilizando convenga para la tarea, un papel de lija de grano excesivamente grueso puede eliminar demasiado material rápido para que se pueda controlar la operación. Mientras que el papel de lija de grano demasiado fino puede obstruirse con demasiada frecuencia y no forma la superficie.



ATENCIÓN: Tenga cuidado para evitar proyecciones de puntas y clavos, etc. Esto acabará con el papel de lija y probablemente dañará también la esponja.

10 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

10.1 Mantenga limpia la herramienta

Sople periódicamente todos los conductos de ventilación con aire comprimido seco. Se deben limpiar todas las piezas de plástico con un paño suave y húmedo. NUNCA utilice solventes para limpiar las partes de plástico. Éstas pueden disolverse o bien se puede dañar el material. Utilice gafas de seguridad al usar aire comprimido.

Limpie el conector giratorio de la aspiradora dado que un exceso de polvo le impide girar libremente.

11 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Modelo nº | POWX04761 |
| Potencia nominal | 710 W |
| Frecuencia asignada | 50 Hz |
| Tensión nominal | 230-240 V |
| Velocidad de rotación | 600-1500 min ⁻¹ |
| Diámetro del disco | 225 mm |
| Longitud del cable | 4 m + enchufe VDE |
| Manguera flexible | 4 m |
| Longitud total | 110 a 165 cm |

12 RUIDO

Valores de emisión de ruidos medidos de conformidad con la norma pertinente. (K=3)

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nivel de presión acústica LpA | 85 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica LwA | 96 dB(A) |



¡ATENCIÓN! Utilice una protección auricular cuando la presión acústica sea superior a 85 dB(A).

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| aW (Nivel de vibración) | 3,2 m/s ² | K = 1,5 m/s ² |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|

13 GARANTÍA

- Este producto está garantizado por un periodo de 36 meses, efectivos desde la fecha de compra por el primer usuario.
- Esta garantía cubre cualquier fallo de material o de producción excluyendo: baterías, cargadores, piezas defectuosas debido al desgaste normal tales como rodamientos, escobillas, cables y enchufes, o accesorios tales como brocas, hojas de sierra, etc.; los daños o defectos causados por uso abusivo, accidentes o alteraciones del producto; ni los costes de transporte.
- Los daños y/o defectos que fueren la consecuencia de un uso indebido tampoco están cubiertos por las disposiciones de esta garantía.
- Igualmente, declinamos toda responsabilidad por lesiones corporales causadas por el uso inadecuado de la herramienta.
- Las reparaciones deben ser efectuadas por un centro autorizado de servicio al cliente para herramientas Powerplus.
- Se puede obtener más información llamando al número de teléfono 00 32 3 292 92 90.
- El cliente correrá siempre con todos los costes de transporte, salvo si se conviene lo contrario por escrito.
- Al mismo tiempo, si el daño del aparato es la consecuencia de una sobrecarga o de un mantenimiento negligente, no se aceptará ninguna reclamación en el marco de la garantía.
- Se excluye definitivamente de la garantía los daños que fueren la consecuencia de una penetración de líquido o de polvo en exceso, los daños intencionales (aposta o por gran negligencia), así como el resultado de un uso inadecuado (utilización para fines para los cuales no está adaptado), incompetente (por ejemplo, incumpliendo las instrucciones contenidas en este manual), de un ensamblaje realizado por una persona sin experiencia, de rayos, de una tensión incorrecta de la red. Esta lista no es completa.
- La aceptación de reclamaciones en el marco de la garantía nunca puede conducir a la prolongación del periodo de validez de ésta ni al inicio de un nuevo periodo de garantía, en caso de reemplazo del aparato.
- Los aparatos o piezas reemplazadas en el marco de la garantía serán, por lo tanto, propiedad de Varo NV.
- Nos reservamos el derecho de rechazar toda reclamación en la que no se pueda verificar la fecha de compra o que no se pueda demostrar un correcto mantenimiento (limpieza frecuente de las rejillas de ventilación e intervención regular de servicio en las escobillas, etc.).
- Debe conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de compra.
- Debe devolver al vendedor la máquina no desmontada, en un estado de limpieza aceptable, en su maleta original (en caso de que se hubiere entregado la máquina en una maleta), acompañada de su recibo de compra.

14 MEDIO AMBIENTE



Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que fuere compatible con la protección del medio ambiente.

No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas como desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información sobre su reciclaje.

15 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**VARO**

VARO N.V. – Vic. Van Rompuy N.V.- Joseph Van Instraat 9. BE2500 Lier – Bélgica, declara que:

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Tipo de aparato: | Lijadora para paneles de yeso |
| Marca: | POWERplus |
| Número del producto: | POWX04761 |

está en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas europeas aplicables, basados en la aplicación de las normas europeas armonizadas. Cualquier modificación no autorizada de este aparato anula esta declaración.

Directivas europeas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas enmiendas hasta la fecha de la firma):

2011/65/EU
2014/30/EU
2006/42/CE

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de la firma):

EN60745-1 : 2009
EN60745-2-3 : 2011
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Custodio de la documentación técnica: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

El suscrito actúa en nombre del director general de la compañía,

Philippe Vankerkhove
Asuntos reglamentarios - Director de conformidad
16/09/2021, Lier - Belgium