

1	USO PREVISTO.....	2
2	LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE (FIG. 1).....	2
3	ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD.	2
4	INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (FIG. 1-3)	3
5	NIVELACIÓN DEL CABALLETE (FIG. 4).....	3
6	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	3

CABALLETE POWX075200

1 USO PREVISTO

Este caballete ha sido diseñado para todas las sierras de inglete Powerplus y aproximadamente el 95% de las otras sierras de este tipo que existen en el mercado.



¡ ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE (FIG. 1)

- Retirar todos los componentes del embalaje.
- Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere).
- Verificar que el contenido del paquete esté completo.
- Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
- Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos.



CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

- | | |
|--|--|
| 1 caballete para sierra de inglete (1) | 2 soportes para montaje de la sierra (5) |
| 4 botones de ajuste de la longitud (2) | 4 pernos, tuercas y arandelas M6 |
| 2 botones de ajuste de la altura (3) | 1 manual |
| 2 soportes de trabajo (4) | |



En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en contacto con el vendedor.

3 ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

- Lea y comprenda la totalidad de este manual y del manual de instrucciones de la herramienta antes de realizar las siguientes acciones.
- Antes de instalar una herramienta sobre el soporte, siempre debe apagarla y desenchufarla.
- Antes de utilizar la herramienta, fjela al soporte utilizando pernos.
- No utilice el soporte en superficies inestables o desiguales.
- No se suba, no se sienta y no permanezca de pie sobre el soporte.
- No permita la presencia de niños en el área de trabajo.
- Todas las conexiones deben estar firmes y apretadas con una herramienta.
- Al usar la máquina, recuerde de no exponer las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad.
- Al usar una herramienta eléctrica al exterior, utilice un cable de extensión para exterior. Estos cables de extensión están adaptados para uso al exterior reducen el riesgo de choque eléctrico.
- No modifique esta herramienta para efectuar una tarea para la que no esté prevista.
- No exceda la capacidad máxima de peso del soporte de herramienta.
- No permita a los niños pararse sobre un soporte de herramientas de alta exigencia o jugar con éste.

4 INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (FIG. 1-3)

- Abra las patas del caballete y fijelas con los pasadores de bloqueo (Fig. 1).
- Inserte los soportes de trabajo (4) en los costados del caballete (Fig. 2).
- Monte los soportes para montaje de la sierra (5) sobre las barras de soporte horizontales y baje las palancas de bloqueo para fijarlos (Fig. 3).
- Use las tuercas y arandelas suministradas para montar la sierra sobre los soportes (5).

5 NIVELACIÓN DEL CABALLETE (FIG. 4)

- Gire el pie ajustable (6) en sentido horario para retraerlo o en sentido antihorario para extenderlo. Ajuste el pie ajustable hasta que el caballete esté nivelado y las cuatro patas estén en contacto con el suelo. Apriete firmemente la tuerca.

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	POWX075200
Altura extensible	90-98,7 cm
Longitud extensible	118,5- 200 cm
Capacidad de carga	150 kg