



**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**PICADORA E JARRO MISTURADOR**



**CH-7103A**

A **JOCEL** felicita-a (o) pela escolha desta Picadora e Jarro Misturador.  
Por favor leia atentamente as Instruções deste Manual.

Obrigado por comprar esta picadora e misturadora de alimentos. Por favor, leia cuidadosamente estas instruções para obter os melhores resultados deste produto.

Uma vez habituado a utilizá-lo, vai chegar à conclusão que lhe poupa muito tempo.

## **PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS**

**A** – MOTOR

**B** – RECIPIENTE

**C** – LÂMINA DE CORTE

**D** – TAMPA



## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

- Voltagem Nominal 230V
- Potência 750W
- Capacidade 250 g
- Peso: 2050 g
- Dimensões: 18 cm x 18 cm x 24 cm
- Mecanismo especial para fácil remoção da lâmina. Pode ser utilizado com acção por impulsos

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

Verifique se a voltagem indicada na placa de características corresponde à voltagem da tomada eléctrica.

## **MONTAGEM**

- Coloque a base numa mesa
- Coloque os ingredientes que quer picar no recipiente
- Coloque a tampa
- Ligue o aparelho
- Carregue na tampa com a mão
- Depois de estar devidamente picado, solte a tampa para parar a máquina.

## **LIMPEZA**

Para limpar o copo misturador, encha-o com água quente. Coloque a tampa e coloque-o a funcionar durante alguns segundos. Despeje-o e deixe-o secar virado para baixo.

## **ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**

Desembale o produto, removendo todos os materiais da embalagem. Preste atenção aos seus componentes de forma a ficar a conhecer melhor o produto.

## **UTILIZAÇÃO DA PICADORA MULTI-FUNÇÕES**

- Coloque a unidade do motor em cima de uma mesa.
- Não ligue a picadora.
- Encaixe o recipiente (C) no motor (A).
- Dentro do recipiente, coloque a lâmina de corte (D) no eixo central da lâmina carregando na parte branca até ouvir um clique.
- Pode agora ligar a picadora à energia eléctrica.
- Pressione a tampa a picadora multi-funções começa imediatamente a trabalhar.
- Solte a tampa para parar a picadora. Devido ao travão do motor, o aparelho pára muito rapidamente.
- Nunca retire a tampa até a lâmina estar totalmente parada.
- Desligue o aparelho da energia eléctrica.

- Para retirar a lâmina, agarre primeiro no recipiente com as duas mãos, carregue no botão da lâmina com o dedo indicador e retire o recipiente e a lâmina ao mesmo tempo
- Retire, então, a lâmina do interior do recipiente depois de ter retirado os alimentos picados

### **CONSELHOS PRÁTICOS**

- Para obter alimentos picados de modo fino e uniforme, distribua-os uniformemente no recipiente taça com uma espátula.
- A lâmina pode precisar de ser substituída depois de muito uso. Uma nova lâmina dar-lhe-á os melhores resultados do seu aparelho
- Deixe o aparelho arrefecer depois de cada utilização

### **NOTAS IMPORTANTES:**

- Não utilize a picadora multi-funções quando o aparelho estiver vazio.
- Nota: São obtidos melhores resultados quando é utilizada a acção por impulso
- A sua picadora multi-funções pode picar os seguintes alimentos:

<b>ALIMENTOS</b>	<b>QUANTIDADE MÁXIMA</b>	<b>TEMPO MÁXIMO (SEGUNDOS)</b>
Salsa	20 g	6 Segundos
Cebolas	150 g	9 Segundos
Chalotas	150 g	9 Segundos
Alho	60 g	5 Segundos
Bolachas	50 g	5 Segundos
Amêndoas	200 g	8 Segundos
Castanhas	200 g	12 Segundos
Queijo	200 g	10 Segundos
Ovos cozidos	200 g	5 Segundos
Carne (magra)	200 g	6 Segundos



**A função deste aparelho é picar**



**A função deste aparelho é misturar**

### **UTILIZAÇÃO DO JARRO MISTURADOR**

- Coloque a unidade do motor em cima de uma mesa.
- Não ligue a picadora.
- Encaixe o Jarro Misturador no motor (A).
- Dentro do Jarro coloque os alimentos que quer misturar.
- Pode agora ligar a picadora à energia eléctrica.
- Pressione a tampa do Jarro para começar a trabalhar.
- Para parar, solte a tampa
- Desligue o aparelho da energia eléctrica.

### **PARA A FUNÇÃO DE MISTURADORA:**

- Adicione 400g de cenouras a 600g de água. As cenouras colocadas de molho durante 24 horas em cubos que não ultrapassem 1,5mm.
- Ligue 3 minutos, pare 1 minuto. Não faça isto mais de 10 vezes.

## **NOTAS IMPORTANTES:**

Por favor siga cuidadosamente as instruções abaixo como medidas de segurança quando utilizar a picadora multi-funções.

- 1) Desligue o aparelho depois de usar;
- 2) Desligue o aparelho antes de limpar ou mudar peças;
- 3) Não limpe a unidade do motor debaixo de água corrente nem a lave na máquina de lavar louça. Limpe-a só com um pano húmido;
- 4) Só para uso doméstico e no interior;
- 5) Não é permitida a sua utilização por crianças;
- 6) Este aparelho pode funcionar continuamente durante 3 ciclos, fazendo uma pausa de 2 minutos, pelo menos;
- 7) É preciso ter cuidado quando mexer na lâmina de corte principalmente quando a retira do recipiente, despeja o recipiente ou durante a limpeza;
- 8) Se o fio eléctrico estiver estragado tem que ser substituído pelo fabricante, representante ou pessoa qualificada, para evitar acidentes.
- 9) Não coloque líquidos dentro do jarro antes de utilizar. Pode provocar um choque eléctrico.

## **MANUTENÇÃO**

Se o cabo eléctrico da rede estiver estragado, leve-o a um representante para ser substituído.

O que fazer se o seu aparelho não funcionar?

Primeiro, verifique se a ficha está ligada correctamente.

Se seguiu cuidadosamente todas as instruções e o aparelho continua a não funcionar, contacte o seu representante mais próximo.

## **CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA**

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da factura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou eléctricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não garantem uma tensão constante de 220/240Volts.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efectuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

### **A GARANTIA CADUCA**

1. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.
2. Excedido o prazo de 24 meses Linha Doméstica e 06 meses Linha Hotelaria da data de aquisição, a Garantia caduca e a Assistência será efectuada debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.

### **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

1. Para qualquer informação ficam os nossos SERVIÇOS TÉCNICOS ao dispôr dos utentes dos nossos PRODUTOS.
2. Quando solicitado, elaboraremos orçamento prévio de reparação.

### **PERÍODO DE GARANTIA:**

- **02 ANOS PARA LINHA DOMÉSTICA**
- **06 MESES PARA HOTELARIA**



## **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

---

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: [assistencia@jocel.pt](mailto:assistencia@jocel.pt)

[Http://www.jocel.pt](http://www.jocel.pt)