142x210mm

KEKAI

CALEFACCION

Oficina
Tel: (+34) 911 34 00 46
Email: info@kovyx.com

KOVYX OUTDOOR S.L.
C/ de las Moreras 1 - Naves 7-10
Pol. Ind. Campomoro Sur
28350 - Madrid

Servicio Post-Venta
Tel: (+34) 918 09 62 29
Email: ian@kovyx.com

www.kovyx.com

KEKAI

CALEFACCION

ASPIRADOR DE CENIZAS

ASH VACUUM / ASPIRATEUR DE CENDRES / ASUTO DI CENERE

REF: KT1201

TRAJANO INOX 18L 1200W

ES Manual de instrucciones | EN Instruction manual | FR Instructions de service | IT Manuale di istruzioni

---

ES Manual de instrucciones — REF.KT1201

PREPARACIÓN

Compruebe que la tensión de la toma de corriente coincide con la indicada en la placa de características del producto.

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

ENCENDER Y APAGAR EL APARATO

Inserte el enchufe en una toma de corriente eléctrica correctamente instalada.

Encienda el aparato pulsando el botón de encendido/apagado (4) en la posición "I".

Para apagar la aspiradora de polvo, coloque el conmutador en la posición "O".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si la intensidad de succión se reduce durante la operación, apague la aspiradora de cenizas.

Desenchufe la aspiradora de cenizas de la toma de corriente. Asegúrese de que la boquilla y la manguera en posición correcta para evitar que la ceniza salga por el depósito.

Vaciar el depósito.

Retire el depósito (2) desbloqueando la manguera de succión (3) del depósito y hacia delantegando las pestañas de bloqueo de la tapa, ante el depósito en una contenedor adecuado y debidamente lleno.

Quitar los filtros

Retire la tuerca de mariposa (7) y desmonte el filtro de espuma (8) y el filtro de papel (9).

Quite el cable y el filtro de polvo de la vanilla metálica. Consulte la Figura (3).

Limpieza

Lave el filtro de polvo con agua limpia y caliente. Si es necesario, puede utilizar detergente neutro.

Limpie el filtro de espuma con agua limpia y caliente. Si es necesario, puede utilizar detergente neutro.

Seque todos los componentes completamente, de forma natural, con agua limpia y caliente. No utilice un secador de pelo, ya que podría dañar los componentes de plástico.

Asegúrese de que los posibles primeros usos de aspiradora de cenizas se realicen en el exterior o en un área bien ventilada, ya que el material nuevo puede emitir olores.

Asegúrese de que el filtro de papel, el filtro de espuma y el filtro de polvo estén correctamente instalados antes de encender el aparato.

DESECHO

No arroje los aparatos eléctricos a la basura municipal sin clasificar. Diríjase a las instalaciones de reciclaje independiente. No está autorizado a desechar los aparatos eléctricos en la basura para vidrios eléctricos. Póngase en contacto con su ayuntamiento o bien para obtener información sobre los sistemas de recolección independientes. Si los aparatos eléctricos se arrojan a vertederos, se pueden filtrar a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria con el daño consiguiente para su salud y bienestar. Si usted prefiere comprar un nuevo aparato eléctrico, lo puede hacer.

Cuando reemplace aparatos antiguos por nuevos, el proveedor está obligado por ley a recoger su aparato antiguo para deshacerse de él de forma segura para el usuario.

IT Manuale di istruzioni — REF.KT1201

ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALI

Attenzione: per evitare pericoli, l'utente deve leggere e comprendere tutte le istruzioni contenute in questo manuale.

Ricordare!
Leggere tutte le istruzioni di sicurezza ed il manuale di funzionamento e capirne determinare.
Conservi tutto tra fabbrica en luger seguro y asegúrese de que acompañan al electrodomésticos si usted pasa a manos de otra persona.
Le istruzioni di sicurezza devono essere lette con cura. Guardo utilizzi l'aspiratpolvere, deve seguire sempre le istruzioni di sicurezza, compreso i seguenti:
- Il tutte le istruzioni prima di utilizzare l'elettrodomestico.
- Per ridurre il rischio di incendio, non utilizzare l'elettrodomestico.
- L'uso di accessori non raccomandati per il fabbricante dell'apparato possono provocare lesioni alle persone.
- Il cui se accessorio no riconsentidos por el fabricante del aparato pueden provocar lesiones a las personas.

MANTENIMENTO

Pense a quello che posso passare e faccia uso del fusimento quando utilizzi quello apparato.
Non utilizzi l'aspirapolvere se non è in sente bene, se è danno o sbiadeo l'influenza di sbiglio o alcool.
Ogni carregar l'aerotto quando l'apparato sta in uso.
Non utilizzi l'aspirapolvere se non è in sente bene, se è danno o sbiadeo o ogni momento.
Quando si aspetta sulle mosso, tenta sulle superficie sul tutto momento.
Non utilizzi l'aspirapolvere se non è in sente bene, se è danno o sbiadeo. Una bruciatura può provocarti y ero ottenerlo.
L'elettricista no puede haceres responsable por i danni causati per l'uso o manipolazione incorretta. consulti anche i vostri diritti legali.
L'uso scorretto dell'apparato può provocare lesioni personali o danni all'apparato.

RIPARAZIONI

Non cerchi mai di riparare l'apparato in un prodotto usted mismo. Si el apparato, el cable o el enchufe necesita ser reparado, esta necesidad y un centro de servicio autorizado. Póngase en contacto con un distribuidor o de reparaciones estén cubiertas por la garantía de la garantía.

CONNESSIONI

Collegamento
Solamente l'apparato può collegarsi ad una presa di corrente di 220-240 VCA a 50 Hz.
Cable de alimentación
Non utilizzi l'apparato se il cavo o l'interruttore è difettoso.
Non utilizzi l'apparato se il cavo o l'interruttore è difettoso. Llevarlo a un centro autorizado para ser probado y en ellaboratio.
El aparato no puede haceres responsable por los daños causados por el uso o manipulación incorrectos (consulte también la sección Términos de la garantía).
El uso incorrecto del aparato puede provocar lesiones personales o daños al aparato.

CONNESSIONI

El aparato solamente se puede conectar a una toma de corriente de 220-240 VCA y 50 Hz.
Evitar descargas eléctricas.
No utilice el aparato si el cable o el interruptor está defectuoso.
El aparato y el cable de alimentación no se deben sumergir en líquido o exponerse a la lluvia o humedad.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un centro de servicio autorizado.
Nunca use la toma de corriente defectuosa.

CABLE, ENCHUFE Y TOMA DE CORRIENTE

Compruebe frecuentemente que el cable de alimentación no esté dañado y no utilizar el aparato en caso de que lo esté o si el enchufe o el cable no funcionan correctamente.
Quite el enchufe de la toma de corriente cuando limpie el aparato o mantenga accesorios o piezas.
Tire del enchufe, no del cable, para desconectar el cable de la toma de corriente eléctrica. Tire su luger, agarre el propio enchufe.
Nunca levante o transporte el aparato por el cable.
Mantenga el cable de alimentación alejado de objetos calientes y afiladas y de aceite.
Asegúrese de que no pueda pisarse ninguna del cable y de cualquier obstáculo o peligro.

IT Manuale di istruzioni — REF.KT1201

PREPARAZIONE

Compruebe que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente eléctrica.
Limpie la cubierta (1), el depósito (2) y el filtro de espuma (8) utilizando un paño húmedo y secándolos.
Levante la parte superior (1).
Retire el depósito (2) tirando hacia la tapa y fuera con las pestañas de bloqueo.
Conecte el cable metálico (11) a la manguera de plástico (3), ajuste esta al tirador (11) y al conector de la manguera (3).

ACCENDERE E SPEGNERE L'APPARATO

Inserire la spina in una presa di corrente elettrica correttamente installata.
Accenda l'apparecchio premendo il pulsante di accensione/spegnimento (4) nella posizione "I".
Per spegnere l'aspirapolvere di polvere, ruotare il commutatore nella posizione "O".

PULIZIA E MANTENZIONE

Se l'intensità di suzione si diminuisce durante l'uso, spegnge l'aspirapolvere di cenere. Quando abbia finito la pulizia, scollegare l'aspirapolvere di cenere dalla presa di corrente. Assicurarsi che la spazzola e la posizione sinistrata per permettere che la cenere non fuoriesca dal serbatoio.

Svuotare il serbatoio.

Rimuovere il serbatoio (2) dalla manguera di suzione (3) del deposito ed utilizza agenziale le vigile di blocco del copercchio. vuoti il deposito in un contenitore adeguato e dell'Lavi di fu.

Quitar los filtros

Rimuovere il dado a farfalla (7) e rimuovere il filtro in schiuma (8) e il filtro in carta (9).

Rimuovere il cavo e il filtro di polvere dalla staccia metallica. Consulta la Figura (3).

Pulizia

Lavi il filtro di polvere con acqua pulita e calda. Se è necessario, può utilizzare detergente neutro. Asciughi il filtro di schiuma con acqua pulita e calda.

Se è necessario, può utilizzare un detergente neutro.

Asciughi tutti i componenti completamente, in modo naturale, con acqua pulita e calda. Non utilizzi un asciugacapelli, poiché potrebbe danneggiare i componenti in plastica.

Assicurarsi che i primi utilizzi possibili dell'aspirapolvere per la cenere siano effettuati all'esterno o in un'area ben ventilata, poiché il nuovo materiale può emettere odori.

Assicurarsi che il filtro di carta, il filtro di schiuma e il filtro di polvere siano installati correttamente prima di accendere l'apparecchio.

SMALTIMENTO

Non smaltire gli apparecchi elettrici non classificati come municipali. Vada alle installazioni di riciclaggio indipendenti. Non è autorizzato a smaltire gli apparecchi elettrici nella spazzatura per vetri elettrici. Contatti il suo municipio o il rivenditore per informazioni sui sistemi di raccolta indipendenti. Se gli apparecchi elettrici vengono gettati in discariche, possono filtrarsi nelle acque sotterranee e penetrare nella catena alimentare, quindi che può influire in modo nocivo la sua salute e benessere.

Se preferisce acquistare un nuovo apparecchio elettrico, può farlo.

Quando sostituisce apparecchi vecchi con nuovi, il fornitore è obbligato per legge a raccogliere il suo apparato antico per disfarsi di lui senza costo alcuno per l'utente.

ES Manual de instrucciones — REF.KT1201

ALMACENAMIENTO

Si el aparato no se va a utilizar debe desenchufarlo y guardarlo en un lugar seco y protegido fuera del alcance de i os niños.

SUGERENCIAS MEDIOAMBIENTALES

Si el aparato deja de funcionar definitivamente, deshágase de él de forma que cause el mínimo daño posible al medioambiente, cumpliendo las normativas locales. En la mayoría de los casos puede llevar estos productos al punto de recogida local.

Los componentes, también pueden ser reciclados respetando con la protección del medio ambiente siguiendo las normas medioambientales vigentes y consultando a las autoridades locales si tiene dudas sobre el reciclaje.

COMPONENTES PRINCIPALES / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.	Tubo metálico	Voltaje	220 -240 V~
2.	Manguera de plástico	Frecuencia	50 Hz
3.	Cepillo de limpieza	Agua	18L/W
4.	Pestaña de bloqueo	Depósito	18 L
5.	Tapa	Cable	1,5 m
6.	Mangos de almacén / apagado		
7.	Tanque		

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía no se aplica:

- si no se han seguido las instrucciones de seguridad o el manual de funcionamiento
- si se ha producido un desgaste normal de los componentes no autorizados
- si el aparato se ha modificado
- si el aparato se ha mal/debido, ha estado sujeto a un trato inadecuado o ha sufrido cualquier otro forma de daño
- si se han producido averías como consecuencia de fallos en el suministro eléctrico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS

Debido al riesgo existente de cortes, extreme las precauciones cuando pase la aspiradora en escaleras.
Esta aspiradora no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos los niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o por experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido la supervisión o instrucciones pertinentes relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños pequeños deberán ser supervisados con un adulto para asegurarse de que no juegan con el aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar debe reemplazarlo para evitar peligros.

IT Manuale di istruzioni — REF.KT1201

IMMAGAZZINAMENTO

Se l'apparecchio non deve essere disinnestato e conservato in un posto secco e protetto fuori dalla portata dei bambini.

SUGGERIMENTI AMBIENTALI

Se l'apparato smette di funzionare definitivamente, dell' Le lo in modo che cause il minimo danno possibile al medioambiente, rispettando la normativa locale. Nella maggioranza dei casi può portare questi prodotti al punto di riciclo locale.
Come consumatore, può svolgere anche un ruolo importante nella protezione dell'ecosistema seguendo le normative ambientali vigenti e prendendo laggiù informazioni presso le autorità locali in caso di dubbi sul riciclaggio.

COMPONENTI PRINCIPALI / SPECIFICHE TECNICHE

1.	Tubo metallico	Voltaje	220 -240 V~
2.	Manguera de plástico	Frecuencia	50 Hz
3.	Cepillo de limpieza	Agua	18L/W
4.	Pestaña de bloqueo	Depósito	18 L
5.	Tapa	Cable	1,5 m
6.	Mangos de almacén / apagado		
7.	Tanque		

TERMINI DI GARANZIA

La garanzia non è applica

- se non sono seguite le istruzioni di sicurezza ed il manuale di funzionamento
- se l'apparato è stato soggetto a riparazioni non autorizzate
- se l'apparato è stato modificato
- se l'apparato è stato maltrattato, è stato soggetto ad un trattamento inadeguato o ha sofferto qualunque altra forma di danno
- se si sono prodotti avarie come conseguenza di sentenze nella somministrazione elettrica.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIALE

Glovuti al rischio esistente di cadute, eseguir le precauzioni quando passi l'aspirapolvere in scale.
Questo aspirapolvere non è stato fatto per essere usato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che siano state fornite istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano istruzioni su come usare l'apparecchio. I più piccoli devono essere supervisionati per un adulto per assicurarsi che non giocano con l'apparato.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, il fabbricante, il suo agente di servizio o una persona qualificata simile deve sostituirlo per evitare pericoli.

EN Manual de instrucciones — REF.KT1201

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Warning: to avoid danger, the user must read and understand all the instructions contained in this manual. Keep this manual in a safe place for future reference.

Remember!
Read these safety instructions and the operating manual and follow them carefully.
Keep all brochures in a safe place and make sure they accompany the appliance if it passes into the hands of another person.
The manual is designed to remove only ashes. When using the vacuum cleaner, you should always follow the safety instructions, including the following:
- Read all instructions before using the appliance.
- To reduce risk of fire, do not use the appliance.
- The use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries to persons.

MAINTENANCE

Think about what might happen and use common sense when using this device.
Do not use the appliance if you do not feel well, if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
Always unplug the appliance when it is not in use.
When the appliance is in use, it must be supervised at all times.
Do not use the appliance if you are not well.
The appliance is designed for private and indoor use.
The use of the appliance for purposes other than those covered by incorrect use or handling (see also section Warranty terms).
Improper use of the appliance can cause personal injury or damage to the appliance.

REPAIRS

Never attempt to repair the appliance or the plug yourself. If the appliance, cord or plug needs to be repaired, it must be taken to an authorized service center. Contact your dealer if repairs are covered by the terms of the warranty.

CONNECTION

The device can only be connected to a 220-240 VAC and 50 Hz power outlet.
Avoid electric shock.
Do not use the appliance if the product or switch is defective.
The appliance and the power cord must not be immersed in liquid or exposed to rain or moisture.
If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, by its agent or if the appliance itself is not.
Never touch the electrical outlet with wet or damp hands.

CABLE, PLUG AND POWER SOCKET

Frequently check that neither the cord nor the plug is damaged and do not use the appliance if it is or if it has been dropped or damaged in any other way.
Remove the plug from the socket when cleaning the appliance or replacing accessories or parts.
Pull the plug, not the cable, to disconnect the cable from the electrical outlet. Instead, hold the plug itself.
Never lift or transport the appliance by the cable.
Keep the power cord away from hot or sharp objects and oil.
Make sure that you do not place anything over the cable or any extension cord or step on it.

ES Manual de instrucciones — REF.KT1201

PREPARATION

Verifique que la toma de corriente coincide con la indicada en la placa de características del producto.
Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL APARATO

Inserte el enchufe en una toma de corriente correctamente instalada.
Encienda el aparato presionando el botón de encendido/apagado (4) en la posición "I".
Para apagar el aspirador de polvo, coloque el conmutador en la posición "O".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si la intensidad de succión se reduce durante la operación, apague la aspiradora de cenizas.
Desenchufe la aspiradora de cenizas de la toma de corriente. Asegúrese de que la boquilla y la manguera en posición correcta para evitar que la ceniza salga por el depósito.
Vaciar el depósito.
Retire el depósito (2) desbloqueando la manguera de succión (3) del depósito y hacia delantegando las pestañas de bloqueo de la tapa, ante el depósito en una contenedor adecuado y debidamente lleno.
Quitar los filtros
Retire la tuerca de mariposa (7) y desmonte el filtro de espuma (8) y el filtro de papel (9).
Quite el cable y el filtro de polvo de la vanilla metálica. Consulte la Figura (3).
Limpieza
Lave el filtro de polvo con agua limpia y caliente. Si es necesario, puede utilizar detergente neutro.
Limpie el filtro de espuma con agua limpia y caliente. Si es necesario, puede utilizar detergente neutro.
Seque todos los componentes completamente, de forma natural, con agua limpia y caliente. No utilice un secador de pelo, ya que podría dañar los componentes de plástico.
Asegúrese de que los posibles primeros usos de aspiradora de cenizas se realicen en el exterior o en un área bien ventilada, ya que el material nuevo puede emitir olores.
Asegúrese de que el filtro de papel, el filtro de espuma y el filtro de polvo estén correctamente instalados antes de encender el aparato.

DESECHO

No arroje los aparatos eléctricos a la basura municipal sin clasificar. Diríjase a las instalaciones de reciclaje independiente. No está autorizado a desechar los aparatos eléctricos en la basura para vidrios eléctricos. Póngase en contacto con su ayuntamiento o bien para obtener información sobre los sistemas de recolección independientes. Si los aparatos eléctricos se arrojan a vertederos, se pueden filtrar a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria con el daño consiguiente para su salud y bienestar. Si usted prefiere comprar un nuevo aparato eléctrico, lo puede hacer.
Cuando reemplace aparatos antiguos por nuevos, el proveedor está obligado por ley a recoger su aparato antiguo para deshacerse de él de forma segura para el usuario.

EN Instruction manual — REF.KT1201

PREPARATION

Check that the plug is disconnected from the electrical outlet.
Unplug the battery pack (4) located on the rear of the vacuum cleaner (1).
Lift the upper part (1).
Pull the dustbin (2) out the base and fix it with the locking tabs.
Connect the metal tube (11) to the plastic hose (3), adjust it to the tank (7) and to the hose connector (3).

TURN THE DEVICE ON AND OFF

Insert the plug into a correctly installed electrical outlet.
Turn the unit on by pressing the on/off button (4) to the "I" position.
To turn off the ash vacuum, turn the switch to the "O" position.

CLEANING AND MAINTENANCE

If the suction intensity is reduced during use, turn off the ash vacuum.
Once you have finished cleaning, turn off the ash vacuum and hold the nozzle and hose upright to allow loose ash to fall into the tank.
Empty the tank
Remove the dustbin (2) by releasing removed the suction hose (3) from the tank and have unhooked the locking tabs of the lid, empty the tank in a suitable container and dispose of it.
Remove the filters
Turn the appliance over and place it on the floor.
Unscrew the wing nut (7) and remove the filter foam as shown in figure 2.
Remove the wire and the dust filter from the metal rod. See Figure (3).
Cleaning
Wash the dust filter with clean, hot water. If necessary, you can use medium detergent. Dry the dust filter before using it again.
Wash the foam filter with clean, hot water. If necessary, you can use medium detergent.
Dry all the components thoroughly, in a natural way, with clean, hot water. Do not use a hairdryer, as it may damage the plastic components.
Make sure that the first possible uses of the ash vacuum are carried out outdoors or in a well-ventilated area, as the new material may emit odours.
Make sure that the paper filter, the foam filter and the dust filter are correctly installed before switching on the appliance.

WASTE

Do not throw electrical appliances into unsorted municipal waste. Go to the independent recycling facilities to get rid of such devices. Contact local authorities for information on available collection systems. If electrical appliances are thrown in landfills, they can seep into groundwater and enter the food chain, damaging your health and well-being. If you choose to buy a new electrical appliance, you can do so.
When replacing old devices with new ones, the supplier is obliged by law to pick up the old device to get rid of it at no cost to the user.

FR Instructions de service — REF.KT1201

INSTRUCTIONS D'ASSURANCE GÉNÉRALE

Avertissement: pour éviter dangers, l'usager doit lire et comprendre toutes les instructions contenues dans ce manuel. Maintenir ce manuel dans un endroit sûr pour l'utiliser comme référence dans le futur.

¡Se souvenir!
Lisez ces instructions d'assurance et le manuel de fonctionnement et examine des attentivement.
Conservez toutes les brochures dans un endroit sûr et assurer de qu'ils accompagnent l'électrodomestique si vous passe entre les mains d'une autre personne.
L'appareil est désigné pour n'enlever que les cendres. Quand vous utilisez l'aspirateur, il faut suivre toujours les instructions d'assurance, notamment les suivantes:
- Lisez toutes les instructions avant de commencer à utiliser l'électroménager.
- Pour réduire le risque d'incendie, ne pas employer l'appareil.
- L'usage d'accessoires pas recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des dommes dans la personne.

MAINTENANCE

Pensez-vous ce tant ce qu'il peut passer et faisiez-vous usage du bon sens quand vous utilisez cet appareil.
N'utilisez pas l'appareil si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes fatigué ou sous l'influence des drogues ou d'alcool.
Débranchez toujours l'appareil quand il n'est pas en service.
Vous l'appareil soutenant pour de tout temps.
N'utilisez pas l'appareil si vous ne vous sentez pas bien.
Le fabricant. ne peut pas se faire responsable de dégât provoqués par l'usage ou manipulation incorrectes (consultez également la section Termes de garantie).
L'usage incorrect de l'appareil peut provoquer lésions personnelles ou dégâts dans l'appareil.

RÉPARATIONS

N'essayez jamais de réparer l'appareil ni une prise par vous-même. Si l'appareil, le câble ou la prise en besoin d'être réparé, il doit être apporté à un centre de service autorisé. Mettez-vous en contact avec son distributeur si les réparations sont couvertes par termes de garantie.

CONNEXION

L'appareil ne peut se connecter que dans une prise de courant de 220-240 VCA y 50Hz.
Éviter les décharges électriques.
N'utilisez pas l'appareil si le produit ou l'interrupteur sont défectueux.
L'appareil et le câble d'alimentation ne doivent pas se submerger dans des liquides ou s'exposer à la pluie ou l'humidité.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son agent de service ou par l'appareil
Jamais touche la prise de courant électrique avec des mains mouillées ou humides.

CÂBLE, PRISE ET PRISE ÉLECTRIQUE

Vérifiez fréquemment que ni le câble ni est pas la prise sont abîmés et n'utilisez pas l'appareil se cas qu'il est abîmés, si vous l'avez laissé tomber ou si il est abîmé de n'importe comment.
Veuillez débrancher quand vous nettoyez l'appareil ou vous remplacez les accessoires ou les pièces.
Pour débrancher le câble de la prise de courant électrique, tirez sur la prise elle-même, pas sur le câble. Au contraire, prenez la prise vous-même.
Ne jamais levé ou transporter l'appareil par par le câble.
Gardez le câble d'alimentation éloigné des objets chauds et tranchants et de l'huile.
S'assurer qu'il est impossible se mettre sur le câble ou l'écrasé.
Make sure that you do not place anything over the cable or any extension cord or step on it.