

**PISTOLA DE COLA CALIENTE  
POWX147****1 USO PREVISTO**

Esta pistola de cola ha sido diseñada para pegar piezas con una adhesivo termofusible. Esta herramienta conviene especialmente para pegar en puntos, unir pequeñas superficies y realizar uniones con cola. No conviene para un uso profesional.



**¡ADVERTENCIA!** Por razones de seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones generales de seguridad antes de utilizar esta herramienta. Esta herramienta debe ser entregada a otros usuarios junto con las presentes instrucciones.

**2 DESCRIPCIÓN (FIG. A)**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Boquilla                               | 7. Empuñadura blanda |
| 2. Indicador de calentamiento             | 8. Gatillo           |
| 3. Toma de carga                          | 9. Soporte amovible  |
| 4. Botón interruptor                      | 10. Cable USB        |
| 5. Indicador de carga y del nivel de ésta | 11. Enchufe de carga |
| 6. Agujero para barra de cola             | 12. Barra de cola    |

**3 ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN**

**NOTA:** esta herramienta ha sido preparada para el transporte (estado inactivo) de forma que no pueda arrancar y para evitar el riesgo de incendio y que la batería se descargue debido a un mal funcionamiento.

Antes de la primera utilización, se debe activar la pistola de cola conectando el adaptador a la alimentación; se enciende entonces rojo el indicador de carga (5) y se puede utilizar normalmente la herramienta tras haber desenchufado el adaptador.

Se recomienda poner nuevamente la herramienta en modo de transporte para transportarla o almacenarla. Presione y mantenga presionado el interruptor (4) durante 5-8 segundos y suéltelo después de que el indicador luminoso rojo (5) parpadee 3 veces y asegúrese de que el interruptor no funcione.

**3.1 Recarga de la pistola de cola**

**NOTA:** La batería se calienta durante el proceso de carga. La batería que viene con esta herramienta ha sido cargada solamente para fines de prueba y se le debe cargar completamente antes del uso. Lea las instrucciones de seguridad y siga aquellas para la carga.

- Conecte el dispositivo de alimentación en una toma de corriente adecuada (importante: verifique la tensión en la placa de características del adaptador).
- Conecte el enchufe de carga (11) en la toma (3) situada en la parte superior de la pistola de cola.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 2 - 3 horas.
- Mientras se carga la batería, el indicador ROJO (5) está encendido.

- Una vez que esté enteramente cargada, el indicador (5) estará verde hasta cuando se desconecte el adaptador (10) de la toma de corriente. La pistola de cola está entonces lista para ser utilizada.
- **NOTA:** No permita que se formen nudos en el cable o que éste se retuerza.
- Desenchufe el adaptador cuando no lo utilice y póngalo en un armario de almacenamiento adecuado.
- Evite cargar la batería en condiciones de frío dado que la potencia de carga no será suficiente.



**NOTA:** Si no se utiliza la herramienta durante largos periodos, cargue la batería cada 3- 6 meses.



**NOTA:** Para no dañar la batería cuando ésta se descarga, cárguela completamente o a no menos de la mitad de su capacidad antes de almacenar la herramienta.

### 3.2 *Uso de la pistola de cola*

- Inserte una barra de cola en la pistola (Fig. 1).
- Encendido: presione y mantenga presionado el interruptor (4) durante 1 segundo, el indicador de calentamiento (2) y el indicador (5) se encienden. Use el soporte amovible (9) y coloque la pistola sobre una superficie plana estable. Durante el uso, se puede empujar el soporte amovible hacia atrás (Fig. 2 y 3).



**NOTA:** El indicador (5) muestra el nivel de carga de la batería cuando se ejerce una simple presión en el interruptor (4):



Verde: Nivel de carga suficiente;



Rojo: Nivel de carga bajo.



- Espere a que la pistola se caliente,  Rojo: Funcionamiento al cabo de 25 segundos de precalentamiento.
- Antes de utilizar la pistola de cola, asegúrese de que todas las superficies sobre las que se debe aplicar la cola estén limpias y secas.
- Presione el gatillo (8) hasta que la cola comience a salir por la boquilla (1).
- Aplique la cola sobre la superficie. Presione las superficies una sobre la otra y mantenga la presión durante 15-20 segundos.
- Después de la utilización, **apagado:** presione y mantenga presionado el interruptor (4) durante 1 segundo y se apagarán todos los indicadores (2 y 5).



**NOTA:** Si el indicador (5) está rojo, se debe cargar la batería. Apague y conecte la herramienta al dispositivo de carga.

### 3.3 *Apagado automático:*



**NOTA:** la pistola de cola se apaga automáticamente al cabo de 10 minutos para ahorrar energía.