

Cómo saber el ANCHO del estor



Anchos de ESTOR disponibles	Ancho VENTANA (x)
45 cm	entre 25-40 cm
60 cm	entre 40-55 cm
80 cm	entre 60-75 cm
100 cm	entre 80-95 cm
120 cm	entre 100-115 cm
140 cm	entre 120-135 cm
160 cm	entre 140-155 cm
180 cm	entre 160-175 cm
200 cm	entre 180-195 cm

Cómo saber el ALTO del estor

Dos alturas disponibles para ventana y para balconera o puerta



Ventana

Altura máxima:

180cm



Balconera / puerta

Altura máxima:

250cm

Medidas del estor instalado

Ancho con mecanismo y soportes:

Ancho del estor +3 cm



Ancho del tejido:

Ancho del estor -1 cm

Estor recogido:

