

1	APLICACIÓN	2
2	LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE (FIG. 1)	2
3	ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD.	2
4	INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (FIG. 2-8)	3
5	NIVELACIÓN DEL SOPORTE (FIG. 9)	3
6	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	3

SOPORTE POWX075100

1 APLICACIÓN

Este soporte está diseñado para soportar las sierras para inglete POWX07555, POWX07559S, POWX07560S, POWX07567S, POWX07569S, POWE50002, POWX07557T, POWX07562, POWX07568TX, POWX07565T, POWX07554, POWX07573T, POWX0782, POW8005, POWXQ5330, POWXQ5335, POWXQ5350 y +/- 95% de otras sierras de inglete en el mercado



¡ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE (FIG. 1)

- Retirar todos los componentes del embalaje.
- Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere).
- Verificar que el contenido del paquete esté completo.
- Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
- Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos.



CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

4 almohadillas de caucho
1 pie ajustable con tuerca
4 patas
2 tirantes laterales inferior
2 tirantes transversales inferiores
2 tirantes largos superiores
2 soportes de herramienta
2 tirantes cortos superiores

2 pernos M6x35
2 pernos M6x45
32 tuercas M6
8 tuercas de bloqueo
4 arandelas Ø6
36 pernos M6x12
4 placas de sujeción
1 manual



En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en contacto con el vendedor.

3 ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

- Lea y comprenda la totalidad de este manual y del manual de instrucciones de la herramienta antes de realizar las siguientes acciones.
- Antes de instalar una herramienta sobre el soporte, siempre debe apagarla y desenchufarla.
- Antes de utilizar la herramienta, fjela al soporte utilizando pernos.
- No utilice el soporte en superficies inestables o desiguales.
- No se suba, no se siente y no permanezca de pie sobre el soporte.
- No permita la presencia de niños en el área de trabajo.
- Todas las conexiones deben estar firmes y apretadas con una herramienta.
- Al usar la máquina, recuerde de no exponer las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad.

- Al usar una herramienta eléctrica al exterior, utilice un cable de extensión para exterior. Estos cables de extensión están adaptados para uso al exterior reducen el riesgo de choque eléctrico.
- No modifique esta herramienta para efectuar una tarea para la que no esté prevista.
- No exceda la capacidad máxima de peso del soporte de herramienta.
- No permita a los niños pararse sobre un soporte de herramientas de alta exigencia o jugar con éste.

4 INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (FIG. 2-9)

NOTA: se debe ensamblar el soporte y la sierra de inglete con las tuercas de bloqueo M6 (8). No utilizar ninguna otra tuerca.

Nota: al instalar la máquina en la mesa, use pernos M6*45 mm solamente en las partes en las que el soporte de base sea más grueso (delante o atrás). Verifique siempre que las tuercas de ensamblaje no bloqueen el plato giratorio en posición 45° hacia la izquierda o hacia la derecha.

5 NIVELACIÓN DEL SOPORTE (FIG. 10)

- Afloje primero la tuerca (b). Gire el pie ajustable (a) en sentido horario para retraerlo o en sentido antihorario para extenderlo. Ajuste el pie ajustable hasta que el soporte esté nivelado y los cuatro pies estén en contacto con el suelo. Apriete firmemente la tuerca.

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	POWX075100
Altura máxima	800 mm
Dimensiones de la mesa	430 mm x 460 mm