


Garage de Vinilo

MANUAL DE USO / INSTRUCCIONES DE MONTAJE Tamaño 10' x 15'

Patente No . 416.091



Ver: 2.0



**Servicio de
Atención al
Cliente**
(800) 483-4674
www.uspolymersinc.com

Solución completa para un almacenaje sin mantenimiento.

- PVC resistente a cualquier clima
- Resistente a las abolladuras, el óxido, la podredumbre y el moho
- Se puede estar de pie en su interior
- No necesita pintura
- Puerta de doble hoja de 89"
- Montaje fácil y rápido
- Probado en condiciones de vientos fuertes
- Resiste cargas de nieve de 20 lb/ pie cuadrado
- Cierre con candado (candado no incluido)

El montaje requiere dos personas y entre 4 y 5 horas.

Complementos disponibles

- Kits de Ventanas Disponibles

Si faltan piezas o éstas resultan dañadas, llamen a nuestro servicio de atención al cliente. No devuelvan el producto al almacén.

Cobertizo Duramax Garantía limitada a 10 años

En caso de producirse defectos en el material o en su fabricación, y durante un periodo de 15 años a partir de la fecha de compra, U.S. Polymer Inc. repondrá las piezas necesarias de manera gratuita.

Esta garantía se ofrece únicamente al comprador original del producto. Para hacer uso de esta garantía es necesario presentar un recibo con la fecha de compra u otro comprobante de la compra original. En ningún caso nos haremos cargo de los costes de recubrimiento del suelo, mano de obra, instalación o cualquier otro coste relacionado con éstos conceptos.

Esta garantía solo cubre daños causados por defectos en los materiales o en su producción y ocurridos durante un uso normal. No cubre el descoloramiento ocurrido durante el deterioro normal por la intemperie, ni los daños causados por mal uso, negligencia, uso comercial, por no seguir las instrucciones de montaje y el manual de uso (incluidas las relativas al anclaje apropiado del cobertizo), pintura, fuerzas de la naturaleza y otras causas fuera de nuestro control.

Cualquier reclamación efectuada bajo esta garantía debe realizarse durante el periodo de garantía a través del teléfono 1-800-483-4674 o por correo con un recibo de compra fechado y con una fotografía clara de la pieza o piezas a la siguiente dirección:

U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave Montebello,
CA 90640

Nos reservamos el derecho de discontinuar o cambiar cualquier componente. Si un componente ha sido discontinuado o no está disponible, U.S. Polymers, Inc. se reserva el derecho de reemplazarlo por otro de igual calidad que sea compatible.

Limitaciones y Exclusiones

No existe ninguna garantía adicional a la expresada anteriormente. El garante no será responsable por daños fortuitos o que resulten del uso de este producto, o causados por el incumplimiento de esta garantía. Todas las garantías que aquí se expresan están limitadas por el periodo de garantía indicado anteriormente. En algunos lugares no está permitida la exclusión o limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones aquí expresadas pueden no ser aplicables en esos casos.

Además de los derechos legales específicos que le otorga esta garantía, puede gozar de otros derechos que varían de un país a otro.

LISTA DE COMPONENTES



Nota: Compruebe todas las piezas antes de proceder al montaje.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No. Piezas
B1LH	PERFIL EN U - FRONTAL IZQUIERDO	1
B1RH	PERFIL EN U - FRONTAL DERECHO	1
B1LA	PERFIL EN U - FRONTAL IZQUIERDO	1
B1RA	PERFIL EN U - FRONTAL DERECHO	1
B21	PERFIL EN U - LATERAL	1
B22	PERFIL EN U - LATERAL	1
B3LA	PERFIL EN U - TRASERO IZQUIERDO	1
B3RA	PERFIL EN U - TRASERO DERECHO	1
EXTL	PERFIL EN U IZQUIERDO - EXTENSIÓN	3
EXTR	PERFIL EN U DERECHO - EXTENSIÓN	3
CMA	COLUMNA CENTRAL	8
CMH	COLUMNA CENTRAL	3
CCA	COLUMNA ESQUINA	4
CDLA	COLUMNA PUERTA IZQUIERDA	1
CDLH	COLUMNA PUERTA IZQUIERDA	1
CDRA	COLUMNA PUERTA DERECHA	1
CDRH	COLUMNA PUERTA DERECHA	1
CB1A	CB1 SOPORTE CENTRAL	1
CB1H	CB1 SOPORTE CENTRAL	2
CB3A	CB3 SOPORTE CENTRAL	1
CB3XA	CB3 SOPORTE CENTRAL	5
CB4A	CB4 SOPORTE CENTRAL	1
CB4H	CB4 SOPORTE CENTRAL	2
CB6H	CB6 SOPORTE CENTRAL	1
RS1H	RS1 ESTRUCTURA TEJADO	4
RS2A	RS2 ESTRUCTURA TEJADO	4
RS3LA	RS3 ESTRUCTURA TEJADO - LARGO	5
RS3LH	RS3 ESTRUCTURA TEJADO - LARGO	1
RS4XA	RS4 ESTRUCTURA TEJADO	10
RS5A	RS5 ESTRUCTURA TEJADO	4
RS6H	RS6 ESTRUCTURA TEJADO	8
RS7H	RS7 ESTRUCTURA TEJADO	8
RS13A	RS13 ESTRUCTURA TEJADO	8
RS8H	RS8 SOPORTE ESTRUCTURA TEJADO - LARGO	4
RS9H	RS9 SOPORTE ESTRUCTURA TEJADO - CORTO	4
MJ	JUNTA SOPORTE	9
RS10A	RS10 SOPORTE ESTRUCTURA TEJADO	2
RS11A	RS11 SOPORTE ESTRUCTURA TEJADO - CORTO	5
RS12A	RS12 SOPORTE ESTRUCTURA TEJADO - LARGO	3
RS14A	REFUERZO SOPORTE TEJADO	24
DSHH	TOPE HORIZONTAL PUERTA	1
RS19H	VERTICAL SOPORTE - 1	4
RS20H	VERTICAL SOPORTE - 2	4
RS15L	RS15 SOPORTE ESTRUCTURA TEJADO -IZQUIERDO	2
RS15R	RS15 SOPORTE ESTRUCTURA TEJADO-DERECHO	2












CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No. Piezas
RS16L	TAPÓN DE LA PUERTA DEJADO	1
RS16R	TAPÓN DE LA PUERTA DERECHA	1
RG	RAMPA	2
SP▲	PANEL LATERAL	15
FSPH▲	PANEL DE LA PARTE DELANTERA	2
FPL	HASTIAL IZQUIERDO	2
FPR	HASTIAL DERECHO	2
RP▲	PANEL TEJADO	12
RRS	CUBIERTA TAPAJUNTAS	6
DL	PUERTA IZQUIERDA	1
DR	PUERTA DERECHA	1
DS	PUERTA CORTO	1

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No. Piezas
FDCL	JUNTA COLUMNA PUERTA IZQUIERDA	1
FDCLC	JUNTA COLUMNA PUERTA IZQUIERDA	1
FDCR	JUNTA COLUMNA PUERTA DERECHA	1
FDCRH	JUNTA COLUMNA PUERTA DERECHA	1
FCC	JUNTA COLUMNA ESQUINA	4
FMC	JUNTA COLUMNA CENTRAL	11
FCB	JUNTA SOPORTE CENTRAL	4
RJ	JUNTA 90o.	4
PPG	TACO TEJADO CON ARANDELA	128
PIN	CLAVIJA TEJADO	128
EPS	TOPE CUADRADO	7
CBC	CUBIERTA SOPORTE CENTRAL	3
TCH	ESQUINERA SUPERIOR	8
S1	TORNILLO 4.2 x 16 mm.	420
S2	TORNILLO 4.2 x 32 mm.	16
S7	TORNILLO 4.2 x 10 mm.	40
S3	M4 x 10mm. (M5/32" x 3/8")	33
S8	TORNILLO CON TUERCA	9
	M6 x 20mm. (M1/4" x 3/4")	
	TUERCA HEXAGONAL.	
	PERNO Y TUERCA CON LA ARANDELA	








Cimentación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No. Piezas
F01H	PERFIL EN U - FRONTAL	2
F02H	PERFIL EN U - FRONTAL	2
F03	FOUNDATION 'L' ANGLE	4
F04A	PERFIL EN U - FRONTAL	6
F05A	PERFIL EN U - FRONTAL	6
F06A	PERFIL EN U - FRONTAL	21
F07	PERFIL EN U - FRONTAL	18
F03H	PERFIL EN U - FRONTAL	4
F08	PERFIL EN U - FRONTAL JOINTE	8
S1	TORNILLO 4.2 x 16 mm.	150



HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Taladro inalámbrico - cabeza Philips
- Martillo o maza de goma Carpenters Escuadra
- Escaleras de 8'
- Tenazas o alicates ajustables
- Nivel de 3 pies
- Cinta métrica
- Pistola de calafateo
- Silicona transparente resistente al agua
- Sellante



(RG)

(RS14A)

(PIN)

(PPG)

(CBC)

(EPS)

(TCH)

A. Cimentación

Nota: Es muy importante seguir estas instrucciones paso a paso.




Todas las piezas están marcadas claramente y el cuidado se debe tomar para utilizar correctamente


No realice la instalación en días de viento.

Piezas necesarias:

CÓDIGO	No. Piezas
F01H	2
F02H	2
F03	4
F04A	6
F05A	6
F06A	21
F07	18
F03H	4
F08	8
B1LH	1
B1RH	1
B1LA	1
B1RA	1
B21	1
B22	1
B3LA	1
B3RA	1
EXTL	3
EXTR	3
S1	146



4




5


Nota




Asegúrese a la hora de montar, la posición del canal debe estar según lo demostrado.




6




7



8



4




Material de relleno y recomendación del suelo

OPCIÓN - 1 .
Piso de la grava con chapeado

a. Después de terminar el montaje del terraplén bajo el canal U llené la grava hasta la superficie superior de la fundación solamente.


El concreto dentro de la rampa solamente.




b. Ponga el grado exterior CDX 3/4 " (19mm.) chapeado encima de la fundación. (chapeado no incluido).



El chapeado debe ser colocado solo después de terminar el montaje de panel lateral.




C. Asegure el chapeado a la fundación con los tornillos. (Tornillos no incluidos.)



OPCIÓN - 2 .

Cementa el piso sin el chapeado. Después de terminar el montaje del terraplén bajo del canal U el concreto hasta la superficie superior de la fundación solamente.

Llene el concreto dentro de la rampa también.



B. Paneles laterales y columnas



Piezas necesarias:

CÓDIGO	No. Piezas
CDRA	1
CDLA	1
CDRH	1
CDLH	1
CMA	8
CMH	3
CCA	4
SP↑	15
FSPH↑	2
CB1H	2
CB1A	1
CB3A	1

CÓDIGO	No. Piezas
CB3XA	5
CB4H	2
CB4A	1
CB6H	1
MJ	3
RG	2
FCB	4
CBC	3
EPS	7
S1	83
S2	3
S3	1

1




Fig.1




Fig.2





Fig.3



2

Nota



Inserte siempre los paneles en las ranuras formando un ángulo para luego deslizarlos hacia adelante y hacia abajo.

Compruebe que la posición de los paneles es la correcta, con las tablillas horizontales abriéndose por la parte inferior, según se indica en el dibujo.






Fig.1



3




Fig.1




Fig.2






Fig.3




Frontal

4



S2



Interior

8

5




Fig.1





Fig.2



6




Fig.1




Fig.2






Fig.3





9

7



La ventana se puede fijar cualquier lugar excepto panel delantero.



8




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3





10

9



Sin apretar demasiado.



10




Fig.1





Fig.2



11




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5







Fig. 6



12



13




Fig. 1




Fig. 2







Fig. 3




14



Sin apretar demasiado.



15



16




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5







Fig. 6



14

17



18




Fig. 1








Fig. 2








Fig.1




Fig.2





Fig.1




Fig.2







Fig.3







25



Sin apretar demasiado.



26




Fig.1





Fig.2






Fig.1




Fig.2






Fig.3



Interior



Frontal

Interior




Fig.1




Fig.2





Fig.1




Fig.2










Fig.3



Note



Tras completar la colocación de los soportes centrales, apriete los tornillos de las cuatro juntas (FCB) en las columnas de esquina (CCA).



C. TEJADO





Piezas necesarias:

CÓDIGO	No. Piezas	CÓDIGO	No. Piezas
RS1H	4	RS15L	2
RS8H	4	RS15R	2
RS9H	4	DSHH	1
MJ	6	RS16L	1
RS3LA	5	RS16R	1
RS3LH	1	FDCL	1
RS5A	4	FDCLC	1
RS6H	8	FDCR	1
RS7H	8	FDCRH	1
RS13A	8	FCC	4
RS2A	4	FMC	11
RS10A	2	RJ	4
RS4XA	10	TCH	8
RS11A	5	S1	292
RS12A	3	S2	12
RS19H	4	S3	32
RS20H	4	S7	40
		S8	9




1

Nota

No fije la guarnición adonde (CMH) está viniendo. Insértelo solamente.



2



3



Fije solamente la garnición de FDCR.




Fig.1




Fig.2




Fig.3






Fig.4



Ensamblaje estructura frontal del tejado


4




5




Asegúrese de la posición del agujero y la dirección del canal de 'U'.




6



7




8




Ensamblaje estructura trasera del tejado


9




10




11




12




13



14




15




18

Haga dos juegos.



19

Haga dos juegos.



20




Fig.1




Fig.2





Fig.3



21




Fig.1









Fig.2










Fig.1





Fig.2






Fig.1











Fig.2







Nota


Asegúrese de que el orificio del soporte (RS10A) quede hacia fuera en ambos extremos del tejado.



30



31



Haga dos juegos.




Fig.1




Fig.2





Fig.1




Fig.2





Fig.3



D. PANELES TEJADO

Piezas necesarias:

CÓDIGO No. Piezas




RP	12
FPL	2
FPR	2
RRS	6
PPG	128
PIN	128
RS14A	24

1


TIP





Inserte primero los tacos con arandela en todos los orificios y después inserte las clavijas en su interior.



2














Note



Utilice un destornillador para hacer coincidir los orificios exactamente.
 Inserte tacos con arandela solo en los puntos que se indican en el dibujo.








Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10







Fig. 11



Frontal



Fig. 12



E. PUERTAS

Piezas necesarias:


CÓDIGO	No. Piezas
DL	1
DR	1
DS	1




Nota: Para evitar filtraciones de agua, es muy importante seguir las instrucciones que se ofrecen a continuación.

1

Tras completar el montaje del cobertizo, aplique silicona a lo largo del perímetro de los perfiles de base. Selle también las esquinas, las juntas y la base de las columnas de la puerta.




Perfil en U de base



2

Tras completar el montaje de los paneles, aplique silicona alrededor de los tacos de arandela. Esta operación es opcional, y debe realizarse sobre todo en áreas de lluvias fuertes.




KIT OPCIONAL DE VENTILACIÓN

ACCESORIOS



Código	Descripción	No. de Piezas
VC	Rejilla ventilación	2
VCP	Clavija cubierta ventilación	4

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Taladro eléctrico
 Broca 5/32" (4.2 mm)
 Broca 1/2" (12.5 mm)



Los kits de ventilación pueden instalarse en cualquier panel lateral. Sin embargo, recomendamos instalarlos en la parte superior de la pared trasera del cobertizo.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN ZONAS DE VIENTOS FUERTES



Nota: Para asegurarse de que su cobertizo resiste vientos fuertes, siga los pasos siguientes para reforzar el cobertizo.

Piezas necesarias:

Código	Descripción	No. de Piezas
S4	Tornillo Dia. 4.2 x 16 mm (5/32 x 5/8")	48 (no incluidos)
S5	Perno de anclaje con tuerca M6 x 40 mm. (1/4" x 1 1/2")	32 (no incluidos)



1

El cobertizo o su cimentación debe anclarse sobre una plataforma de hormigón, utilizando un perno de anclaje con tuerca. Ajuste las esquinas con una escuadra. Ajuste el perfil en U de base y marque el hormigón a través de los orificios del perfil. Perfore el hormigón con una broca de 1/2" (dia. 12.5 mm) para poder insertar pernos de anclaje de 1 3/4" (44 mm) de profundidad. Reponga la base del cobertizo y sujétela al hormigón con pernos de anclaje de 1/4" x 1 1/2" (M6 x 40 mm). (Vea fig.).




2

Desde el interior del cobertizo, sujete los paneles laterales (SP4) al perfil de base. Para ello, perfore el perfil de base con una broca de 3 mm (1/8") en dos orificios equidistantes que atraviesen el perfil y el panel lateral. Introduzca un tornillo (S4) a través de los orificios hasta alcanzar el panel lateral. Repita esta operación en el resto de los paneles laterales como se indica en el dibujo.



3

Sujete los paneles laterales (SP↑) a la estructura del tejado (RS1) y (RS3). Con una broca de 3 mm (1/8"), perforo dos orificios equidistantes en la parte superior del panel, a través de la estructura del tejado. Inserte un tornillo (S4) a través del panel hasta alcanzar la estructura del tejado. Repita esta operación para el resto de los paneles. (Vea dibujo ampliado).



INFORMACION IMPORTANTE SOBRE LA GARANTÍA

El cobertizo Duramax ha sido analizado y puesto a prueba bajo vientos de hasta 115 mph en un entorno de laboratorio controlado. En zonas de vientos fuertes, éstos ocurren de manera natural a velocidades impredecibles que son muy difíciles de capturar con precisión. Por lo tanto, no podemos garantizar el comportamiento del cobertizo en tales condiciones extremas.

Recomendamos que limpie su cobertizo saque la nieve después de cada nevada.